



Bluetooth
Speaker



Color LED
Light



Negative Ion



HEPA

Használati és kezelési útmutató

NU-2109F


NUXWELLNESS – Ionizátor hangulatlámpával, Bluetooth-funkcióval fehér színben


Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót és tegye el, mert később szüksége lehet még rá.

Tartalomjegyzék

A készülék részei.....	1-2
Biztonsági előírások.....	3-5
Hibaelhárítás.....	5-6
A készülék működtetése.....	6
A LED fény burkolatának eltávolítása és tisztítása.....	7
Tisztítás módja, gyakorisága.....	8
Szűrőbetétcseréje.....	8
Fontos információ.....	8





Műszaki adatok

Feszültség:	DC5V/2A			
Negatívion-kibocsátás	1X 10 ⁷ psc/ cm ³			
Maximum áramfelhasználás	10W			
Levegőátmozgatás mértéke	50m ³ /h			
Ventilátor ereje	Magas	Közepes	Alacsony	Alvómód
Súly	1.1 kg			
Tápkábel hossza	1m			
Kiterjedés	Hossz: 180mm x Szélesség 150mm x Magasság 240 mm			
Egyéb tulajdonságok	Magas negatívion-kibocsátás, állítható hangulatvilágítás, lágy esti fény, olvasófény, állítható ventilátorteljesítmény, Bluetooth hangszóró, HEPA szűrőbetét a PM2.5 és káros gázok eltávolítására			

*A biztonság és energiatakarékosság érdekében húzza ki az áramforrásból az eszközt, ha azt huzamosabb ideje nem használja.

Biztonsági figyelmeztetések

Ahhoz, hogy elkerülje a veszélyt, fordítson több figyelmet a leírásra.

Ha az alábbi szimbólumokat figyelmen kívül hagyja vagy félre értelmezi a következő esetek léphetnek fel.




Warning (Vigyázat) – Ez a szimbólum súlyos sérülés, illetve halálhoz vezető esetekre hívja fel a figyelmet.







Attention (Figyelmeztetés) – Ez a szimbólum személyek sérülése, illetve egyéb tárgyokban okozott károkra hívja fel a figyelmet.







Az előbb felsoroltakhoz tartozó kiegészítő jelzések:

-  Ez szigorúan tilos.
-  Kötelező betartani.
-  Erősen ajánlott odafigyelni.





Vigyázat! 

 Ne érintse meg az elektromos csatlakozót vizes vagy nedves kézzel! Fennáll az áramütés veszélye.	 Mielőtt tisztítja a készüléket, győződjön meg arról, hogy megszüntette az áramellátását. Különben a készülék meghibásodhat valamint áramütést okozhat.
 Ne működtesse a készüléket a hátoldalán feltüntetettől eltérő felszültségű aljzatról! Különben a vezeték túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.	 Használat előtt győződjön meg hogy a csatlakozó helyesen lett-e behelyezve a konnektorba. A nem megfelelő csatlakozás áramütést okozhat, valamint tüzet. Ne használjon sérült csatlakozót vagy kilazult konnektort!

<p> Ne okozon sérülést a kábelen vagy a csatlakozón! Ne okozza a kábel vágását, sérülését, megcsavarodását vagy nyújtását! Ne helyezzen nehéz súlyt a kábelre! Ezek a kábel megsérüléséhez vezetnek, ami okozhat túlmelegedést, valamint tüzet. Ha sérülést észlel a vezetéken vagy a csatlakozón keresse fel a hivatalos szakszervízt.</p>	<p> Redszeresen tisztítsa meg a készülék csatlakozóját. Ha a csatlakozót por vagy nedvesség éri, az tönkretelheti a szigetelését, ami tüzet okozhat.</p>
<p> Ne húzza a kábelt amikor szállítja vagy tárolja a készüléket! Zárathoz vezethet vagy a belső alkatrészek sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést okozhat.</p>	<p> Ne használja a készüléket, ha a kábele ki van feszítve! Zárathoz vezethet vagy a belső alkatrészek sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést is okozhat.</p>

Biztonsági figyelmeztetések

Vigyázat! 

<p> Ne érje nedvesség a készüléket. Zárlat keletkezhet, vagy áramütést okozhat.</p>	<p> Ez a készülék meghibásodásához vagy áramütéshez is vezethet. Ha a készüléknek szervizelésre van szüksége keresse fel a hivatalos szakszervízt.</p>	<p> Ne helyezzen a készüléket levegőbe, illetve kimenetébe semmi tárgyat. A készülék meghibásodásához vagy áramütéshez is vezethet.</p>	<p> Ne helyezze az ujját a levegőbe, illetve kimenetelébe. A készülékben lévő ventilátor meghibásodásához vezethet.</p>
---	--	---	---

Figyelem!



<p>⊘ Ne használjon alkoholt vagy hígítót a készülék tisztításakor és tartsa távol minden rovarító szertől. A készülék meghibásodásához vezethet és áramütést és tüzet okozhat.</p>	<p>⊘ Ne használja a készüléket magas hőmérséklet mellett és magas páratartalom mellett. (például fürdőszoba) Áramütést és tüzet okozhat.</p>	<p>⊘ Ne hagyja párolgó vagy gyúlékony anyagok készülékbe jutását. Tüzet okozhat.</p>
<p>⊘ Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol zsírrészecskék találhatóak a levegőben. A készülék meghibásodásához vezethet. A készülék nem használható szellőztetésre.</p>	<p>⊘ Ha a készülék párhuzamosan van működtetve egy fűtő berendezéssel akkor győződjön meg arról, hogy a helység megfelelően van szellőztetve. Különbén szénmonoxid mérgezés veszélye állhat fenn.</p>	<p>⦿ Ne használja a készüléket olyan helységben, ami tele van rovarító szerrel. Különbén ezek a kémiai vegyületek összegyűlhetnek a készülékben, ami után a levegőbe vegyíti. Káros az egészségre.</p>

Kérem szüntesse meg a készülék áram ellátását a következő esetekben:

- ha valamelyik gomb nem működik.
- ha a vezeték vagy a csatlakozó szokatlanul melegszik.
- ha szokatlan hang hallatszik, szokatlan vibrációt tapasztal vagy éget szagot érez.
- ha szokatlan jelenséget tapasztal vagy hibát.

Ez a készülék nem való fogyatékkal élő emberek és gyerekek felügyelete alá kivéve, ha felügyelet alatt állnak.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
Nem indul el a készülék	<ul style="list-style-type: none">• Megfelelően van az áramforráshoz csatlakoztatva?<ul style="list-style-type: none">- Próbálja meg újra bedugni a konnektorba.
A kellemetlen szag eltávolítása nehézkes	<ul style="list-style-type: none">• A készülék, vagy a szűrőbetétek nem megfelelően tiszták?<ul style="list-style-type: none">- Az elülső burkolatát tisztítsa meg a készüléknek egy porszívó segítségével. Ha a probléma ezután is fennáll cserélje le az illatosító szűrőbetét hálóját. (A szűrőbetét háló nem tudja eltávolítani a dohányzásból maradó szénmonoxidot)

Nehézkes a levegő tisztítása, hangos a készülék működés alatt	<ul style="list-style-type: none"> A készülék aljában található HEPA szűrőbetét elkoszolódott? <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a készülék külső burkolatát és porszívó segítségével a HEPA szűrőbetétet.
A visszajelző fények nem égnek/ villognak	Ellenőrizze, hogy megfelelő áramellátást használ: DC5V \geq 2A
Gyenge jelerősség	Lehetséges, hogy a Bluetooth közvetítő és fogadó eszköz túl messze vannak egymástól. Ellenőrizze, hogy a két készülék nincs 10 méternél messzebb egymástól és végezze el újra a párosítást.
Nem érzékel a Bluetooth fogadni képes eszközöket	Állítsa le a készüléket legalább 10 másodpercre, majd dugja be a konnektorba és kapcsolja be ismét.
Nem jön létre Bluetooth kapcsolat	Ellenőrizze, hogy nincs-e más eszköz rácsatlakozva a készülékre. Egy új csatlakoztatásának érdekében a régit vigye el a hatóteréből és ezután kezdjen az új párosításába.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le az áramforrásról a készüléket és forduljon szakszervízhez.

Megfelelő elhelyezés:

- Ha a készülék egy helyben van hosszas időn keresztül
A készülék körüli falon vagy padló felületen foltot hagyhat, ezért érdemes takarítás során/ időnként arrébb helyezni.
- Ha a készüléket főként pollen és por eltávolításra használja
A pollenek és porszemek főként a talajhoz közel található meg a levegőben ezért érdemes a készüléket a földhöz közel elhelyezni.
- Hogy meggyőződhessen a levegő megfelelő keringéséről
A levegő kiáramló nyílás legyen legalább 0.3 méterre a bútoroktól vagy faltól.
- Hogy elkerülje a videó és rádióhullámok zavarását
Legalább egy méterre helyezze el a készüléket a televíziótól vagy rádiótól. Ne használja ugyanazt konnektort a háromféle eszköz áramellátására.

Működtetési útmutató

1. Bekapcsológomb: Nyomja meg a bekapcsológombot (a gomb körüli visszajelző fény kék színűre változik) / nyomja meg újra, kikapcsol a készülék (visszajelző fény piros lesz). A készülék automatikusan közepes módba kapcsolja a ventilátor teljesítményét bekapcsolást követően. Egyszerre a negatív ion kibocsájtás is elindul. A Bluetooth funkció párosítás módba lép és hagyja a közelében található mobil eszközök kapcsolódását és zene lejátszását.
2. Ventilátor teljesítményét szabályozó gomb: Manuálismódban válassza ki a ventilátor teljesítmény szabályozó gombot, hogy választhasson az erősségek között.

- 3 teljesítménymód: alacsony (visszajelző fény: lágy kék), közepes (visszajelző fény: halvány kék), magas (visszajelző fény: élénk kék).
- 4 Módválasztó gomb: Manuálismód (kék visszajelző fény), alvómód (nincs visszajelző fény).

Manuálismódban a ventilátor teljesítménye megválasztható, a visszajelző fények ugyanúgy működnek.

Alvómód: Nyomja meg a módválasztó gombot a visszajelző fény és a hangulatvilágítás is halvány kék színűre változik. A ventilátor alacsony működési módba lép és 3 másodperc elteltével a fények is elalszanak. A készülék felébresztéséhez érintse meg újra a gombot a vezérlőpanelen és az alapértelmezett módba lép. Azonban, ha nem kap 3 másodpercen belül utasítást, visszalép alvómódba. Utasítás esetén a készülék annak megfelelően működik tovább.

5 Fényszabályozás: színváltás/ állandó (olvasáshoz)/ estifény

- Visszajelzőfény: világos kék – színváltás funkció
- Visszajelzőfény: világos sárga – állandó (olvasó) funkció
- Visszajelzőfény: halványsárga – estifény

- 6 Bluetooth hangszóró: A készülék bekapcsolása után automatikusan a Bluetooth funkció párosítás módba lép. Miután egy mobil eszközt csatlakoztattunk a készülékhez a későbbiekben már automatikusan csatlakozni fognak egymáshoz, amikor a Bluetooth funkció aktív. Minden kikapcsolás/ bekapcsolás után újra kell csatlakozni.

*Vegye figyelembe, hogy ha már egy eszköz csatlakozik a készülékhez nem tud újat párosítani hozzá.

A LED burkolatának eltávolítása és tisztítása

1. A felső burkolat eltávolításához óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el addig, míg az „I” szimbólum nem ér egyvonalba a „-” szimbólummal.
2. Miután kinyitotta a két burkolat rész közti zárat a forgatással, csak húzza le a felső burkolatot.
3. Távolítsa el teljesen a készülékről a felső burkolatot annak megtisztítása érdekében.
4. A felső burkolat megtisztítása után a visszahelyezéséhez illessze vissza a készülék alapjára.
5. Óramutató járásának megfelelő irányba forgassa el a felső burkolatot, hogy visszazárja.
6. Amikor egyvonalba igazítottuk az „I” szimbólumot a lakat szimbólummal a két burkolat visszakerült a helyére.

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése előtt.

Tisztítás módja, gyakorisága

Havonta egyszer törölje le vizes vagy tisztítószeres törlőkendővel a burkolatra tapadt port és egyéb koszt. Csak akkor helyezze tisztítás után vissza a felső burkolatot, ha az már teljesen megszáradt.

Tisztítás

Karbantartandó alkatrész	Karbantartás módja
Készülék	Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb szennyeződések egy takarítószerrel átitatott kendővel.
Alsó kupak	Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb szennyeződések egy takarítószerrel átitatott kendővel.
Porgyűjtő szűrőbetét	Havonta porszívóval távolítsa el a port róla. Behelyezése előtt győződjön meg szárazságáról. <ul style="list-style-type: none">• Ne használja a porszívót az aktívszén szűrőbetét felületén.• A készüléket ne öblítse át vízzel vagy egyéb folyadékkal.

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése előtt.

Fontos:

- Tisztítószer használata esetén, mindig hígított, konyhai használatra tervezett anyagot használjon.
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amik tartalmazzák a következő összetevőket: lúg, alkohol, szén, olaj, fehérítő, hígító

A szűrőbetét cseréje

1. Fogja meg a készülék testét és forgassa el az alsó szűrőbetét burkolatot óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Mikor az alsó burkolat eléri az „open” feliratot forgatás után, eltávolíthatja.
3. Fogja meg mind a két oldalon a szűrőbetétet és távolítsa el.
4. Az elhasznált szűrőbetét helyére illessze be az újat.
5. A burkolat kampóit igazítsa a helyére és nyomja óvatosan le.
6. Forgassa el óramutató járásának megfelelő irányba a burkolatot és a „close” felirathoz érve halk kattanás fogja jelezni, hogy a helyére került.

