



Bluetooth  
Speaker



Color LED  
Light



Negative ion



HEPA



## Használati és kezelési útmutató

NU-2109


NUXWELLNESS – Ionizátor hangulatlámpával, Bluetooth-funkcióval

### Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót és tegye el, mert később szüksége lehet még rá.


### Tartalomjegyzék

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| A készülék részei.....                                  | 1-2 |
| Biztonsági előírások.....                               | 3-5 |
| Hibaelhárítás.....                                      | 5-6 |
| A készülék működtetése.....                             | 6   |
| A LED fény burkolatának eltávolítása és tisztítása..... | 7   |
| Tisztítás módja, gyakorisága.....                       | 8   |
| Szűrőbetétcsereje.....                                  | 8   |
| Fontos információ.....                                  | 8   |



Ventilátorfokozat-  
kapcsoló

Módválasztó



## Műszaki adatok

|                          |                                                                                                                                                                                                    |         |          |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| Feszültség:              | DC5V/2A                                                                                                                                                                                            |         |          |         |
| Negatívion-kibocsátás    | 1X 10 <sup>7</sup> psc/ cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |         |          |         |
| Maximum áramfelhasználás | 10W                                                                                                                                                                                                |         |          |         |
| Levegőátmozgatás mértéke | 50m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                |         |          |         |
| Ventilátor ereje         | Magas                                                                                                                                                                                              | Közepes | Alacsony | Alvómód |
| Súly                     | 1.1 kg                                                                                                                                                                                             |         |          |         |
| Tápkábel hossza          | 1m                                                                                                                                                                                                 |         |          |         |
| Kiterjedés               | Hossz: 180mm x Szélesség 150mm x Magasság 240 mm                                                                                                                                                   |         |          |         |
| Egyéb tulajdonságok      | Magas negatívion-kibocsátás, állítható hangulatvilágítás, lágy esti fény, olvasófény, állítható ventilátorteljesítmény, Bluetooth hangszóró, HEPA szűrőbetét a PM2.5 és káros gázok eltávolítására |         |          |         |

\*A biztonság és energiatakarékosság érdekében húzza ki az áramforrásból az eszközt, ha azt huzamosabb ideje nem használja.

## Biztonsági figyelmeztetések

Ahhoz, hogy elkerülje a veszélyt, fordítson több figyelmet a leírásra.

Ha az alábbi szimbólumokat figyelmen kívül hagyja vagy félre értelmezi a következő esetek léphetnek fel.

Warning (Vigyázat) – Ez a szimbólum súlyos sérülés, illetve halálhoz vezető esetekre hívja fel a figyelmet.



Attention (Figyelmeztetés) – Ez a szimbólum személyek sérülése, illetve egyéb tárgyakban okozott károkra hívja fel a figyelmet.



**Az előbb felsoroltakhoz tartozó kiegészítő jelzések:**

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Ez szigorúan tilos.          |
|  | Kötelező betartani.          |
|  | Erősen ajánlott odafigyelni. |

**Vigyázat!**

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Ne érintse meg az elektromos csatlakozót vizes vagy nedves kézzel!</b><br>Fennáll az áramütés veszélye. | <br><b>Mielőtt tisztítja a készüléket, győződjön meg arról, hogy megszüntette az áramellátását.</b><br>Különben a készülék meghibásodhat valamint áramütést okozhat. |
| <br><b>Ne működtesse a készüléket a hátoldalán feltüntetettől eltérő felszültségű aljzatról!</b>               | <br><b>Használat előtt győződjön meg hogy a csatlakozó helyesen lett-e behelyezve a konnektorba.</b>                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Különben a vezeték túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A nem megfelelő csatlakozás áramütést okozhat, valamint tüzet.<br>Ne használjon sérült csatlakozót vagy kilazult konnektort!                                                                                                                     |
|  <b>Ne okozzon sérülést a kábelben vagy a csatlakozón!</b><br>Ne okozza a kábel vágását, sérülését, megcsavarodását vagy nyújtását! Ne helyezzen nehéz súlyt a kábelre!<br>Ezek a kábel megsérüléséhez vezetnek, ami okozhat túlmelegedést, valamint tüzet.<br>Ha sérülést észlel a vezetéken vagy a csatlakozón keresse fel a hivatalos szakszervízt. |  <b>Redszeresen tisztítsa meg a készülék csatlakozóját.</b><br><br>Ha a csatlakozót por vagy nedvesség éri, az tönkre teheti a szigetelését, ami tüzet okozhat. |
|  <b>Ne húzza a kábelt amikor szállítja vagy tárolja a készüléket!</b><br>Zárathoz vezethet vagy a belső alkatrészek sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést okozhat.                                                                                                                                                                                     |  <b>Ne használja a készüléket, ha a kábele ki van feszítve!</b><br>Zárathoz vezethet vagy a belső alkatrészek sérüléséhez, ami tüzet vagy áramütést is okozhat. |

## Biztonsági figyelmeztetések

**Vigyázat!** 

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ne érje nedvesség a készüléket.</b><br><br>Zárlat keletkezhet, vagy áramütést okozhat. |  Ez a készülék meghibásodásához vagy áramütéshez is vezethet.<br>Ha a készüléknek szervizelésre van szüksége keresse fel |  <b>Ne helyezzen a készüléket levegő be, illetve kimenetébe semmi tárgyat.</b><br><br>A készülék meghibásodásához |  <b>Ne helyezze az ujját a levegő be, illetve kimenetelébe.</b><br><br>A készülékben lévő ventilátor meghibásodásához vezethet. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                           |                               |  |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|
|  | a hivatalos szakszervízt. | vagy áramütéshez is vezethet. |  |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|

**Figyelem!**



|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⊘ Ne használjon alkoholt vagy hígítót a készülék tisztításakor és tartsa távol minden rovarító szertől.</b><br/>A készülék meghibásodásához vezethet és áramütést és tüzet okozhat.</p> | <p><b>⊘ Ne használja a készüléket magas hőmérséklet mellett és magas páratartalom mellett. (például fürdőszoba)</b><br/>Áramütést és tüzet okozhat.</p>                                                        | <p><b>⊘ Ne hagyja párolgó vagy gyúlékony anyagok készülékbe jutását.</b><br/><br/>Tüzet okozhat.</p>                                                                                                                 |
| <p><b>⊘ Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol zsírrészecskék találhatók a levegőben.</b><br/>A készülék meghibásodásához vezethet. A készülék nem használható szellőztetésre.</p>      | <p><b>⊘ Ha a készülék párhuzamosan van működtetve egy fűtő berendezéssel akkor győződjön meg arról, hogy a helység megfelelően van szellőztetve.</b><br/>Különb szénmonoxid mérgezés veszélye állhat fenn.</p> | <p><b>⚠ Ne használja a készüléket olyan helységben, ami tele van rovarító szerrel.</b><br/><br/>Különb ezek a kémiai vegyületek összegyűlhetnek a készülékben, ami után a levegőbe vegyíti. Káros az egészségre.</p> |

Kérem szüntesse meg a készülék áram ellátását a következő esetekben:

- ha valamelyik gomb nem működik.
- ha a vezeték vagy a csatlakozó szokatlanul melegszik.
- ha szokatlan hang hallatszik, szokatlan vibrációt tapasztal vagy éget szagot érez.
- ha szokatlan jelenséget tapasztal vagy hibát.

Ez a készülék nem való fogyatékkal élő emberek és gyerekek felügyelete alá kivéve, ha felügyelet alatt állnak.

#### Hibaelhárítás

| Probléma                                 | Lehetséges megoldás                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem indul el a készülék                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megfelelően van az áramforráshoz csatlakoztatva? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Próbálja meg újra bedugni a konnektorba.</li> </ul> </li> </ul>                                                                            |
| A kellemetlen szag eltávolítása nehézkes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék, vagy a szűrőbetétek nem megfelelően tiszták? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elülső burkolatát tisztítsa meg a készüléknek egy porszívó segítségével. Ha a probléma ezután is fennáll</li> </ul> </li> </ul> |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | cserélje le az illatosító szűrőbetét hálóját. (A szűrőbetét háló nem tudja eltávolítani a dohányzásból maradó szénmonoxidot)                                                                                                                             |
| Nehézkes a levegő tisztítása, hangos a készülék működés alatt | <ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék aljában található HEPA szűrőbetét elkoszolódott? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a készülék külső burkolatát és porszívó segítségével a HEPA szűrőbetétet.</li> </ul> </li> </ul> |
| A visszajelző fények nem égnek/ villognak                     | Ellenőrizze, hogy megfelelő áramellátást használ: DC5V≥2A                                                                                                                                                                                                |
| Gyenge jelerősség                                             | Lehetséges, hogy a Bluetooth közvetítő és fogadó eszköz túl messze vannak egymástól. Ellenőrizze, hogy a két készülék nincs 10 méternél messzebb egymástól és végezze el újra a párosítást.                                                              |
| Nem érzékel a Bluetooth fogadni képes eszközöket              | Állítsa le a készüléket legalább 10 másodpercre, majd dugja be a konnektorba és kapcsolja be ismét.                                                                                                                                                      |
| Nem jön létre Bluetooth kapcsolat                             | Ellenőrizze, hogy nincs-e más eszköz rácsatlakozva a készülékre. Egy új csatlakoztatásának érdekében a régit vigye el a hatóteréből és ezután kezdjen az új párosításába.                                                                                |

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le az áramforrásról a készüléket és forduljon szakszervízhez.

### Megfelelő elhelyezés:

- Ha a készülék egy helyben van hosszas időn keresztül  
A készülék körüli falon vagy padló felületen foltot hagyhat, ezért érdemes takarítás során/ időnként arrébb helyezni.
- Ha a készüléket főként pollen és por eltávolításra használja  
A pollenek és porszemek főként a talajhoz közel találhatók meg a levegőben ezért érdemes a készüléket a földhöz közel elhelyezni.
- Hogy meggyőződhessen a levegő megfelelő keringéséről  
A levegő kiáramló nyílás legyen legalább 0.3 méterre a bútoroktól vagy faltól.
- Hogy elkerülje a videó és rádióhullámok zavarását  
Legalább egy méterre helyezze el a készüléket a televíziótól vagy rádiótól. Ne használja ugyanazt konnektort a háromféle eszköz áramellátására.

### Működtetési útmutató

1. Bekapcsológomb: Nyomja meg a bekapcsológombot (a gomb körüli visszajelző fény kék színűre változik) / nyomja meg újra, kikapcsol a készülék (visszajelző fény piros lesz). A készülék automatikusan közepes módba kapcsolja a ventilátor teljesítményét bekapcsolást követően. Egyszerre a negatív ion kibocsátás is elindul. A Bluetooth funkció párosítás módba lép és hagyja a közelében található mobil eszközök kapcsolódását és zene lejátszását.

2. Ventilátor teljesítményét szabályozó gomb: Manuálismódban válassza ki a ventilátor teljesítmény szabályozó gombot, hogy választhasson az erősségek között.
- 3 teljesítménymód: alacsony (visszajelző fény: lágy kék), közepes (visszajelző fény: halvány kék), magas (visszajelző fény: élénk kék).
- 4 Módválasztó gomb: Manuálismód (kék visszajelző fény), alvómód (nincs visszajelző fény).

Manuálismódban a ventilátor teljesítménye megválasztható, a visszajelző fények ugyanúgy működnek.

Alvómód: Nyomja meg a módválasztó gombot a visszajelző fény és a hangulatvilágítás is halvány kék színűre változik. A ventilátor alacsony működési módba lép és 3 másodperc elteltével a fények is elalszanak. A készülék felébresztéséhez érintse meg újra a gombot a vezérlőpanelen és az alapértelmezett módba lép. Azonban, ha nem kap 3 másodpercen belül utasítást, visszalép alvómódba. Utasítás esetén a készülék annak megfelelően működik tovább.

#### 5 Fényszabályozás: színváltás/ állandó (olvasáshoz)/ estifény

- Visszajelzőfény: világos kék – színváltás funkció
- Visszajelzőfény: világos sárga – állandó (olvasó) funkció
- Visszajelzőfény: halványsárga – estifény

- 6 Bluetooth hangszóró: A készülék bekapcsolása után automatikusan a Bluetooth funkció párosítás módba lép. Miután egy mobil eszközt csatlakoztattunk a készülékhez a későbbiekben már automatikusan csatlakozni fognak egymáshoz, amikor a Bluetooth funkció aktív. Minden kikapcsolás/ bekapcsolás után újra kell csatlakozni.

\*Vegye figyelembe, hogy ha már egy eszköz csatlakozik a készülékhez nem tud újat párosítani hozzá.

### **A LED burkolatának eltávolítása és tisztítása**

1. A felső burkolat eltávolításához óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el addig, míg az „I” szimbólum nem ér egyvonalba a „-” szimbólummal.
2. Miután kinyitotta a két burkolat rész közti zárat a forgatással, csak húzza le a felső burkolatot.
3. Távolítsa el teljesen a készülékről a felső burkolatot annak megtisztítása érdekében.
4. A felső burkolat megtisztítása után a visszahelyezéséhez illessze vissza a készülék alapjára.
5. Óramutató járásának megfelelő irányba forgassa el a felső burkolatot, hogy visszazárja.
6. Amikor egyvonalba igazítottuk az „I” szimbólumot a lakat szimbólummal a két burkolat visszakerült a helyére.

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése előtt.

## Tisztítás módja, gyakorisága

Havonta egyszer törölje le a vizes vagy tisztítószeres törlőkendővel a burkolatra tapadt port és egyéb koszt. Csak akkor helyezze tisztítás után vissza a felső burkolatot, ha az már teljesen megszáradt.

## Tisztítás

| Karbantartandó alkatrész | Karbantartás módja                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék                 | Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb szennyeződések egy takarítószerrel átitatott kendővel.                                                                                                                                                                     |
| Alsó kupak               | Havonta, takarítsa le a készülékről a port és egyéb szennyeződések egy takarítószerrel átitatott kendővel.                                                                                                                                                                     |
| Porgyűjtő szűrőbetét     | Havonta porszívóval távolítsa el a port róla. Behelyezése előtt győződjön meg szárazságáról. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne használja a porszívót az aktívszén szűrőbetét felületén.</li><li>• A készüléket ne öblítse át vízzel vagy egyéb folyadékkal.</li></ul> |

Figyelmeztetés: Válassza le az áramellátásról a készüléket bármiféle karbantartás megkezdése előtt.

### Fontos:

- Tisztítószer használata esetén, mindig hígított, konyhai használatra tervezett anyagot használjon.
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amik tartalmazzák a következő összetevőket: lúg, alkohol, szén, olaj, fehérítő, hígító

## A szűrőbetét cseréje

1. Fogja meg a készülék testét és forgassa el az alsó szűrőbetét burkolatot óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Mikor az alsó burkolat eléri az „open” feliratot forgatás után, eltávolíthatja.
3. Fogja meg mind a két oldalon a szűrőbetétet és távolítsa el.
4. Az elhasznált szűrőbetét helyére illessze be az újat.
5. A burkolat kampóit igazítsa a helyére és nyomja óvatosan le.
6. Forgassa el óramutató járásának megfelelő irányba a burkolatot és a „close” felirathoz érve halk kattanás fogja jelezni, hogy a helyére került.

